

りん酸による妨害なし 水素化ひ素の発生なし 水銀不使用

パックテスト ひ素(低濃度)セット

PACKTEST Arsenic (Low Range)

型式：SPK-As(D)

価格：9,600円(税別)

膜分離・濃縮器具 + パックテストのセットです。

環境基準0.01mg/Lから一律排水基準0.1mg/Lレベルのひ素を現場で測定できる簡易水質分析器です。

地下水などの環境水・工場排水管理のほか、土壌汚染対策法などの溶出量試験にも適用可能です。

検水中に含まれるひ素をフィルター上に分離濃縮し、溶離後にパックテストで測定します。

別売のデジタルパックテスト シリーズでも測定可能です。(測定範囲:0.009~0.2mg/L)

[特許出願済]

標準色1枚入り。

包装外形 約165L×110W×130H mm

梱包重量 約500g



測定原理	APDC による膜分離濃縮／モリブデン青比色法
測定対象	As(III) + As(V) ★ 高压分解器を用いた前処理により、有機ひ素の測定が可能。(右頁「測り方」参照) ▲ K-2試薬の代替により、As(III)のみの測定が可能。
測定目盛	As 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 mg/L
測定時間	約10分
測定回数	20回
内容	フィルター 20個、ポリビン 1本、専用カップ 1個、 K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、 チューブ 20回分、保存袋 1枚、標準色 1枚、使用法 1部 他
注意点	・保護メガネ、マスク、手袋等の保護具の着用 ・室内換気の厳守

水質計(別売)

p.17~24参照

型式	製品名	測定範囲(mg/L)	価格
DPM2-As-D	デジタルパックテスト ひ素(低濃度)	0.009~0.2	39,800円(税別)
DPM-MTSP	デジタルパックテスト・マルチSP	0.009~0.2	246,000円(税別)

補充品

型式	製品名	入数	備考	価格
SPK-As(D)-BT	ひ素(低濃度)ポリビン(3個入り)	3個		900円(税別)
SPK-As3-K2	3価ひ素用K-2試薬		▲ K-2試薬の代替により、As(III)のみの測定が可能。	900円(税別)
ODS-As-R	有機ひ素測定前処理剤	40回分	分解試薬	4,000円(税別)
ODS-As-BT4	有機ひ素測定分解瓶(4個入)	4個	高压分解時に使用	5,000円(税別)