

土壌油分 検出セット

Soil Screening Set: Oil

型式：SOA-OIL2

価格：95,000円(税別)

土壌中の重油や軽油などを、簡便な操作によって約10分で検出できます。油分による土壌汚染を現場で判定するためのスクリーニングにご利用ください。

物品に残存・付着した油分の検出にも利用できます。詳細は、ウェブサイトをご参照いただくか、お問い合わせください。

【注意】

- 本セットは、灯油、軽油、重油、エンジンオイルに適応できますが、表示される検出値は、A重油換算値です。係数を掛ける必要があります。
- ガソリンは、検出できません。
- 油の種類、湿潤土壌の状態により、検出値は変動します。検出値は絶対値ではありませんので、ご注意ください。
- 2mm目のふるいを通らない土壌試料では油分の溶出が不完全になり適用できません。

包装外形 約400L×215W×198H mm
梱包重量 約3kg

試用品あります。
ご購入前の検討に。



99.5%以上のエタノール(200mL/15回分)を別途ご用意ください。
(「消毒用エタノール」「燃料用アルコール」は使用できません。)

検出原理	エタノール溶出 + ポリニッパム混濁法
検出範囲	A重油換算 400 ~ 5,000 mg/kg (wet weight)
所要時間	約10分 (多検体同時操作可能)
検出回数	15回
内容	カラム 15本、コネクタ 1個、100mLポリビン 15個、R-1試薬 2本、R-2試薬 1本、R-3試薬 1本、試薬用シリンジ(3種)各1本、ふるい(2mm目)受皿付き 1個、電子天秤 1個、カラム仮置スタンド 1台、さじ 1本、ブラシ 1本、ポリビーカー 1個、土壌油分検出計 1台、専用カップ 5個、使用法 1部

補充品・別売品

型式	製品名	内容	価格
SOA-OIL-NM	土壌油分試薬セット(検出計別売)	フルセット(検出計を除く)	40,000円(税別)
DPM2-S-OIL	土壌油分検出計	検出計 1台	60,000円(税別)
DPM-MTSP	デジタルパケットテスト・マルチSP	測定項目「土壌油分」	246,000円(税別)
SOA-OIL-RR	補充用土壌油分試薬	R-1試薬 2本、R-2試薬 1本、R-3試薬 1本、試薬用シリンジ(3種)各1本	3,500円(税別)
CLM-OIL15	土壌油分用カラム(15本入)	カラム 15本	12,000円(税別)
SOA-OIL-BT	土壌油分用ビン	100mLポリビン 15個	2,000円(税別)
SOA-OIL-C	土壌油分カラム用コネクタ	コネクタ 1個	1,500円(税別)

※デジタルパケットテスト・マルチSPをお持ちの方は、SOA-OIL-NMをご活用ください。

測り方

