

ReNew

全シアン 検定器

Water Analysis Set
Total Cyanide

型式：WA-CNT^T-2

価格：98,000円(税別)

蒸留反応器と、必要な器具及び試薬のセットです。

シアン錯体の分解、蒸留、捕集液による発色を同時に行なうため、測定の所要時間が短く、操作は簡単、再現性も良好です。

試薬同梱の標準色による目視測定、別売の水質計による測定が可能です。

電熱調整器を改良し、機能が充実しました。

包装外形 約460L×360W×195H mm
梱包重量 約4kg

試用品あります。
ご購入前の検討に。



測定方法	蒸留とピクリン酸法
測定目盛	0 0.1 0.2 0.5 1 2 5 mg/L
内容	蒸留反応器セット、電熱器、電熱調整器(プログラム制御付)、水質測定用試薬セットNo.46 全シアン(40回分 標準色入り)、風防セット、pH試験紙、使用法 1部 他

水質計(別売)

p.17~24参照

型式	製品名	測定範囲(mg/L)	価格
DPM2-CNT	デジタルバックテスト 全シアン	0.1 ~3	39,800円(税別)
DPM-MTSP	デジタルバックテスト・マルチSP	0.1 ~3	246,000円(税別)
—	UV-1280(島津製作所製)(p.44)	0.1 ~3.0	—

特長

- ◆全シアンの簡易測定が可能 : めっき工場等での排水管理に30年以上の実績があります。
- ◆蒸留中の加熱制御を自動化 : 蒸留反応器をセット後、スタートボタンを押すだけで蒸留を行なうことができます。
- ◆風防セットによる蒸留の安定化 : 空調などの風の影響を低減し、より安定した蒸留が可能になりました。

補充試薬

型式	製品名	用途	入数	価格
LR-CNT ^T	水質測定用試薬セット No.46 全シアン	蒸留用 + 発色試薬	40回分	4,600円(税別)
LR-CIO-RA	残留塩素除去剤	残留塩素共存時に必要	50回分	3,500円(税別)
PHG-PLS	pH試験紙 PLS	pH2以下の確認	200枚	2,900円(税別)

補充品

型式	製品名	内容	価格	型式	製品名	価格
WA-CNT ^T -D	蒸留反応器セット	レシーバー、棒付内管、フラスコ、スプリング、キャップ	28,000円(税別)	WA-CNT ^T -DR	レシーバー	13,000円(税別)
WA-CNT ^T -H	電熱器		5,000円(税別)	WA-CNT ^T -DB	棒付内管	6,800円(税別)
ReNew WA-CNT ^T -HR2	電熱調整器(プログラム制御付)		55,000円(税別)	WA-CNT ^T -DF	フラスコ	7,800円(税別)
New WA-CNT ^T -F	風防セット	本体、風防固定具、電熱器固定台	14,000円(税別)	WA-CNT ^T -DS	スプリング(2本1組)	900円(税別)
				WA-CNT ^T -DC	キャップ	300円(税別)