

デジタル濁色度計

Digital Turbidity / Color Meter

型式：DTC-4DG

価格：148,000円(税別)

手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの日常管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。

包装外形 約298L×192W×93H mm
梱包重量 約810g

濁度

測定範囲	0.0～20度(ポリスチレン標準液による)		
分解能	0.1度	測定波長	860nm

色度

測定範囲	0.0～50度(塩化白金酸コバルト標準液による)		
分解能	0.5度	測定波長	390nm

測定方法	透過光測定法	保護等級	IP65(セル装着時、電池蓋を閉めた状態)		
繰り返し精度	±1%F.S.(周囲温度:25℃)	電源	単4アルカリ乾電池(3本)	本体寸法	145L×68W×48H mm
使用周囲温度	-5℃～+40℃ 湿度90%Rh以下	電池寿命	測定回数約3,000回	重量	約220g(乾電池含む)
検水温度	+5℃～+30℃(結露なきこと)	付加機能	オートパワーオフ、時計機能	主要材質	本体:ABS、セル:PMMA
検水量	10mL	データメモリ	25件	内容	交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)、取扱説明書 1部
データ送信	Bluetooth LE(Ver.4.1) 国内対応				

※データ取込ソフトはWindows8.1, Windows10対応です。

補充品

型式	製品名	内容	価格
4DG-CS5	セル5個パック	デジタル濁色度計用セル 5個、セル洗浄液 1本、清掃用ワイパー 1枚	5,000円(税別)
WA-PT-4W25	0(ゼロ)の水	250mL 1本	600円(税別)

デジタルクリンメジャー (透視度計)

Digital Clean Measure
[Digital Transparency Meter]

型式：DCM-200

価格：135,000円(税別)

川や湖沼等の水中に検出部を投げ入れ、清澄の尺度である透視度を数値で表示します。

包装外形 約197L×93W×115H mm
梱包重量 約600g

測定方法	透過光方式 (近赤外吸光度法)
測定範囲	2.0～200cm
表示分解能	0.1cm(2.0～99.9cm) 1cm(100～200cm)
電源	9Vアルカリ乾電池 (6LR61)×1個
検出部 ケーブル長	1.5m
寸法	変換部:160×44×42mm 検出部:φ30×116mm
重量	約440g(乾電池含む)

試用品あります。
ご購入前の検討に。

Bluetooth® データ保存 日時設定



試用品あります。
ご購入前の検討に。

測り方



検水をセルの
標線まで入れます。蓋を閉め、測定ボタン
を押すと測定値が表示されます。

上下ボタンを押すと、濁度と色度
の測定結果が切り替わります。